Oberon DL

192P



LIGHTPRO
PROFESSIONAL OUTDOOR LIGHTING

12 volt

PL Instrukcja obsługi

Wyprodukowano przez:
TECHMAR B.V. | CHOPINSTRAAT 10-11 | 7557 EH HENGELO | THE NETHERLANDS
+31 (0)88 43 44 517 | INFO@LIGHTPRO.NL | WWW.LIGHTPRO.NL

MI7007-20240403

A



[10]

[1]

[9]

[2]



[3]  2x

[4]  2x


[5]  2x

[6] 

[7]  2x

[8]  3x


B




C




D




E




F



G



H




I



LiGHTPRO 12 volt
PROFESSIONAL OUTDOOR LIGHTING

System



PL

Oberon DL

Instrukcja obsługi

Dziękujemy za zakup lampy Lightpro Oberon DL.
Niniejszy dokument zawiera informacje niezbędne do prawidłowego, efektywnego i bezpiecznego użytkowania produktu. Więcej informacji na temat instalacji i podłączenia planu oświetlenia znajdziesz w instrukcji obsługi transformatora lub na stronie www.lightpro.nl.

Przed rozpoczęciem użytkowania produktu dokładnie zapoznaj się z informacjami zawartymi w niniejszej instrukcji. Zachowaj instrukcję w pobliżu produktu, aby móc z niej skorzystać w przyszłości.

OPIS PRODUKTU

Lightpro Oberon DL to stojąca lampa LED do użytku na zewnątrz. Oprawę można zamontować na stałym podłożu lub umieścić w gruncie za pomocą dołączonej szpilki. Produkt jest przeznaczony wyłącznie do oświetlenia zewnętrznego w połączeniu z systemem Lightpro 12 V. Wszelkie modyfikacje produktu mogą wpływać na bezpieczeństwo, gwarancję oraz prawidłowe działanie produktu i/lub innych elementów systemu.

SPECYFIKACJA

Produkt	Lightpro Oberon DL
Numer artykułu	192P
Źródło światła	LED 9 W AC/DC 12 V
Moc (maks.)	9 W
Strumień świetlny (maks.)	75 - 750 lm
Temperatura barwowa	3000 K
Średnia trwałość	25 000 godzin
Wymiary (wys. x gł. x szer.)	600 x 110 x 63 mm
Stopień ochrony	IP44
Temperatura otoczenia	-20°C do 50°C
Długość kabla	1 m
Ściemnianie	Tak - 6 poziomów
Źródło światła	Niewymienne
Cykle włącz/wyłącz	10 000

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

[Rysunek A]
1. Oprawa Oberon DL
2. Szpilka
3. Wkręty - 2 szt.
4. Wkręty - 2 szt.
5. Kołki - 2 szt.
6. Konektor F Lightpro
7. Klucze imbusowe - 2 szt.
8. Wkładki do ustawienia kąta świecenia - 3 szt.

Sprawdź, czy w opakowaniu znajdują się wszystkie elementy. W przypadku pytań dotyczących części, serwisu, reklamacji lub innych kwestii skontaktuj się z nami.
E-mail: info@lightpro.nl

MONTAŻ

Opcja 1: montaż w gruncie

[Rysunek B]

Przymocuj szpilkę [2] do podstawy [9] za pomocą dołączonych wkrętów [3], używając klucza imbusowego [7].

Opcja 2: montaż na stałym podłożu

[Rysunki C, D, E]

1. Za pomocą dołączonego klucza imbusowego [7] wykręć śrubę [11] z oprawy [1].
2. Patrząc z góry, obróć podstawę [9] w lewo do oporu, a następnie ją zdejmij.
3. Przymocuj podstawę [9] do podłoża za pomocą wkrętów [4].
4. Umieść oprawę [1] na podstawie [9].
5. Patrząc z góry, obróć oprawę w prawo do oporu.
6. Za pomocą klucza imbusowego [7] zamocuj śrubę [11] w oprawie [1] i podstawie [9].

UWAGA: W razie potrzeby wywierć otwory i użyj dołączonych kołków [5].

USTAWIANIE ŚCIEMNIACZA

Oberon DL jest wyposażony w ściemniacz z 6 zaprogramowanymi poziomami jasności.

[Rysunki F, G]

1. Patrząc z góry, obróć głowicę lampy [10] w prawo do oporu.
2. Ostrożnie wyciągnij głowicę lampy [10] z oprawy, wykonując lekki ruch obrotowy.
3. Ustaw żądaną jasność za pomocą przycisku. Jasność można ustawić na 6 poziomach.

UWAGA: Dzięki funkcji pamięci ściemniacz zachowuje ustawiony poziom po wyłączeniu lampy.

4. Zamontuj głowicę lampy [10] z powrotem w oprawie, wykonując czynności w odwrotnej kolejności.
5. Sprawdź, czy głowica lampy znajduje się we właściwej pozycji.

USTAWIANIE STRUMIENIA ŚWIATŁA

W Oberon DL można zmieniać kąt świecenia za pomocą 3 różnych wkładek [8], dostarczanych w zestawie.

[Rysunki H, I]

1. Wybierz żądaną wkładkę [8].
2. Umieść wkładkę [8] w odpowiednim gnieździe głowicy lampy.
3. Dociśnij wkładkę ręcznie, aż zatrzaśnie się we właściwej pozycji.
4. Aby zmienić wkładkę, wyjmij obecną ręcznie i zastąp ją wybraną.

PL

MONTAŻ OPRAW

• Zamontuj produkty w wybranym miejscu i ułóż przewody tak, aby można je było swobodnie podłączyć do transformatora lub przewodu głównego.
• Jeśli produkt ma otwór odpływowy, skieruj go w dół.
• Do przykręcania produktów używaj odpornych na korozję elementów mocujących (standardowo w zestawie).
• Podłącz oprawy do przewodu głównego za pomocą złącza, zgodnie ze schematem systemu.
• Więcej informacji znajdziesz w instrukcji transformatora.

BEZPIECZEŃSTWO

• Montuj produkt tak, aby pozostawał dostępny do serwisu i konserwacji. Produktu nie wolno trwale zabetonowywać ani wmurowywać.
• Przed konserwacją wyłącz system, wyjmując wtyczkę transformatora z gniazda.
• Regularnie czyść produkt miękką, czystą ściereczką. Nie używaj środków ściernych, które mogą uszkodzić powierzchnię.
• Produkty z elementami ze stali nierdzewnej czyść raz na 6 miesięcy środkiem do stali nierdzewnej.
• Nie używaj myjki wysokociśnieniowej ani agresywnych chemicznych środków czyszczących. Może to spowodować nieodwracalne uszkodzenia.
• Klasa ochronności III: produkt może być podłączony wyłącznie do bezpiecznego bardzo niskiego napięcia, maks. 12 V.
• Produkt jest odpowiedni do pracy w temperaturze od -20 do 50 °C.
• Nie używaj produktu w miejscach, w których mogą być przechowywane palne gazy, opary lub ciecze.

Produkt spełnia wymagania odpowiednich dyrektyw WE, Wielkiej Brytanii i EAEU.


W sprawach dotyczących części, serwisu, reklamacji lub innych kwestii skontaktuj się z nami. E-mail: info@lightpro.nl

Zużytego sprzętu elektrycznego nie wyrzucaj z odpadami komunalnymi. Jeśli to możliwe, przekaż go do recyklingu. Informacje o recyklingu uzyskasz w lokalnym punkcie gospodarki odpadami lub u sprzedawcy.

6 lat gwarancji - warunki gwarancji znajdziesz na stronie lightpro.nl.

LIGHTPRO
PROFESSIONAL OUTDOOR LIGHTING

12 volt



TECHMAR B.V. | CHOPINSTRAAT 10 | 7557 EH HENGELO | THE NETHERLANDS | WWW.LIGHTPRO.NL

8 719979 282080

Autoryzowany przedstawiciel w UK
(wyłącznie dla organów)

8, Northumberland Av.
London WC2N 5BY