Agate
102U



LIGHTPRO
PROFESSIONAL OUTDOOR LIGHTING


12 volt

PL Instrukcja obsługi

Wyprodukowano przez:
TECHMAR B.V. | CHOPINSTRAAT 10-11 | 7557 EH HENGELO | HOLANDIA
+31 (0)88 43 44 517 | INFO@LIGHTPRO.NL | WWW.LIGHTPRO.NL

MI3820-20240521


Montaż opraw gruntowych




⚠ *Nie umieszczaj opraw gruntowych w zagłębieniach. Montuj je na płaskiej lub podwyższonej powierzchni.*
Pr Wykonaj pod oprawą warstwę żwiru o grubości ok. 45 cm. Ułatwia to odpływ wody opadowej i zmniejsza ryzyko podnoszenia się wód
dr gruntowych.

A

[1] AGATE




[2] TUBA MONTAŻOWA




[3] KLUCZ IMBUSOWY



[4] KONEKTOR F




B



LiGHTPRO 12 volt
PROFESSIONAL OUTDOOR LIGHTING

System



Agate
Instrukcja obsługi

Dziękujemy za zakup oprawy Lightpro Agate.
Niniejszy dokument zawiera informacje niezbędne do prawidłowego, wydajnego i bezpiecznego użytkowania produktu. Więcej informacji o montażu i podłączeniu instalacji oświetleniowej znajdziesz w instrukcji transformatora lub na stronie www.lightpro.nl.

Przed użyciem produktu dokładnie przeczytaj niniejszą instrukcję. Zachowaj ją w pobliżu produktu, aby móc skorzystać z niej w przyszłości.

OPIS PRODUKTU

Lightpro Agate to oprawa LED przeznaczona do użytku na zewnątrz. Oprawę można montować w stabilnym podłożu. Produkt może być używany wyłącznie jako oświetlenie zewnętrzne w połączeniu z systemem Lightpro 12 V. Wszelkie modyfikacje produktu mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo, gwarancję oraz prawidłowe działanie produktu i/lub innych elementów systemu.

SPECYFIKACJA

Produkt	Lightpro Agate
Numer artykułu	102U
Źródło światła	MR16 LED GU5.3 3W AC/DC 12V
Nr artykułu źródła światła	6193011
Moc (maks.)	3 W
Strumień świetlny (maks.)	230 lm
Temperatura barwowa	3000 K
Średnia trwałość	25 000 godzin
Wymiary (wys. x Ø)	113 x 90 mm
Stopień ochrony	IP67
Temperatura otoczenia	-20 °C do 50 °C
Długość przewodu	0,5 m
Ściemnianie	Nie
Źródło światła	Wymienne
Wł./wył.	10 000

Produkt zawiera źródło światła o klasie energetycznej F.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

ГRvsunek A1

1 Oprawa Agate
2 Tuba montażowa
3 Klucz imbusowy
4 Konektor Lightpro 137a

⚠*Sprawdź, czy w opakowaniu znajdują się wszystkie elementy. W razie pytań dotyczących części, serwisu, reklamacji lub innych uwag skontaktuj się z nami. E-mail: info@lightpro.nl.*

MONTAŻ

1. Umieść tubę montażową [2] w podłożu w wybranym miejscu.
2. Przeciągnij przewód przez otwór w tubie montażowej [2].
3. Umieść oprawę [1] w tubie montażowej [2].
4. Podłącz konektor [4] oprawy [1] do przewodu głównego.

WYMIENNE ŹRÓDŁO ŚWIATŁA

[Rysunek B]

Aby zamontować lub wymienić źródło światła:
1. Wyłącz transformator.
2. Odczekaj co najmniej 5 minut, aż źródło światła ostygnie.
3. Odkręć 4 śruby na spodzie oprawy [1] kluczem imbusowym [3].
4. Wymień źródło światła.
5. Ponownie dokręć 4 śruby kluczem imbusowym [3].
6. Włącz transformator.

Uwaga: przed ponownym założeniem szyby gumowy pierścień musi być całkowicie czysty, aby zachować szczelność.

PL

MONTAŻ OPRAW

• Zamontuj produkty w wybranym miejscu i ułóż przewody tak, aby można je było swobodnie podłączyć do transformatora lub przewodu głównego.
• Jeśli produkt ma otwór odpływowy, skieruj go w dół.
• Do przykręcania produktów używaj odpornych na korozję elementów mocujących (standardowo w zestawie).
• Podłącz oprawy do przewodu głównego za pomocą złącza, zgodnie ze schematem systemu.
• Więcej informacji znajdziesz w instrukcji transformatora.

BEZPIECZEŃSTWO

• Montuj produkt tak, aby pozostawał dostępny do serwisu i konserwacji. Produktu nie wolno trwale zabetonowywać ani wmurowywać.
• Przed konserwacją wyłącz system, wyjmując wtyczkę transformatora z gniazda.
• Regularnie czyść produkt miękką, czystą ściereczką. Nie używaj środków ściernych, które mogą uszkodzić powierzchnię.
• Produkty z elementami ze stali nierdzewnej czyść raz na 6 miesięcy środkiem do stali nierdzewnej.
• Nie używaj myjki wysokociśnieniowej ani agresywnych chemicznych środków czyszczących. Może to spowodować nieodwracalne uszkodzenia.
• Klasa ochronności III: produkt może być podłączony wyłącznie do bezpiecznego bardzo niskiego napięcia, maks. 12 V.
• Produkt jest odpowiedni do pracy w temperaturze od -20 do 50 °C.
• Nie używaj produktu w miejscach, w których mogą być przechowywane palne gazy, opary lub ciecze.

Produkt spełnia wymagania odpowiednich dyrektyw WE, Wielkiej Brytanii i EAEU.

W sprawach dotyczących części, serwisu, reklamacji lub innych kwestii skontaktuj się z nami. E-mail: info@lightpro.nl

Zużytego sprzętu elektrycznego nie wyrzucaj z odpadami komunalnymi. Jeśli to możliwe, przekaż go do recyklingu. Informacje o recyklingu uzyskasz w lokalnym punkcie gospodarki odpadami lub u sprzedawcy.

6 lat gwarancji - warunki gwarancji znajdziesz na stronie lightpro.nl.

LIGHTPRO
PROFESSIONAL OUTDOOR LIGHTING

12 volt

TECHMAR B.V. | CHOPINSTRAAT 10 | 7557 EH HENGELO | HOLANDIA | WWW.LIGHTPRO.NL

5 907800 856774

Autoryzowany przedstawiciel w Wielkiej Brytanii
(wyłącznie dla organów)
ProductIP (UK) Ltd.
8, Northumberland Av.
London WC2N 5BY