
# Deco Smart

254N
255N
256N



LIGHTPRO
PROFESSIONAL OUTDOOR LIGHTING

12 volt


PL Instrukcja obsługi

Wyprodukowano przez:
TECHMAR B.V. | CHOPINSTRAAT 10-11 | 7557 EH HENGELO | THE NETHERLANDS
+31 (0)88 43 44 517 | INFO@LIGHTPRO.NL | WWW.LIGHTPRO.NL

M0000-20240718

# A

**[1] Oprawa Deco Smart**




**[2] Szpilka**



**[3] Nóżki montażowe**






**[4] Konektor F**




# B

## B1








## B2

# C




LiGHTPRO 12 volt
PROFESSIONAL OUTDOOR LIGHTING

# SMART

Uwaga: upewnij się, że router Wi-Fi pracuje w paśmie 2,4 GHz. Jeśli router jest ustawiony na 5 GHz, zmień częstotliwość sieci Wi-Fi na 2,4 GHz w ustawieniach routera. Zaloguj się do routera lub skontaktuj się z dostawcą Internetu.

## Zacznij od razu:

**1.** Pobierz aplikację

Dostępna w:

Available on the App Store

GET IT ON Google Play


**2.** Podłącz Bramkę Smart

**3.** Zainstaluj produkty Zigbee (lampy Lightpro i czujnik ruchu)

Produkty Lightpro Switch i Kamera korzystają z Wi-Fi i nie wymagają parowania z Bramką Smart. Zainstaluj produkty, połącz je z aplikacją i gotowe!

LiGHTPRO 12 volt
PROFESSIONAL OUTDOOR LIGHTING

# System



# Deco Smart

Instrukcja obsługi

Dziękujemy za zakup lampy Lightpro Deco Smart. Niniejszy dokument zawiera informacje niezbędne do prawidłowego, efektywnego i bezpiecznego użytkowania produktu. Więcej informacji na temat konfiguracji i podłączenia systemu Lightpro 12 V znajdziesz w ogólnej instrukcji systemu oraz instrukcji obsługi transformatora.

Przed rozpoczęciem użytkowania produktu dokładnie zapoznaj się z informacjami zawartymi w niniejszej instrukcji. Zachowaj instrukcję w pobliżu produktu, aby móc z niej skorzystać w przyszłości.

## OPIS PRODUKTU

Lightpro Deco Smart to lampa LED do użytku na zewnątrz. Produkt jest przeznaczony wyłącznie do oświetlenia zewnętrznego w połączeniu z systemem Lightpro 12 V. Wszelkie modyfikacje produktu mogą wpływać na bezpieczeństwo, gwarancję oraz prawidłowe działanie produktu i/lub innych elementów systemu.

## SPECYFIKACJA

| | |
|---|---|
| Produkt | Lightpro Deco Smart |
| Numery artykułów | 254N, 255N, 256N |
| Źródło światła | LED 5 W AC/DC 12 V |
| Moc | 5 W |
| Strumień świetlny | 280 lm |
| Średnia trwałość | 25 000 godzin |
| Wymiary (wys. x Ø) | 254N: 300 x 300 mm |
| | 255N: 400 x 400 mm |
| | 256N: 500 x 500 mm |
| Stopień ochrony | IP44 |
| Temperatura otoczenia | -20°C do 50°C |
| Długość kabla | 1,5 m |
| Ściemnianie | Tak |
| Wymienne źródło światła | Tak |

## ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

[Rysunek A]
1. Oprawa Deco Smart
2. Szpilka
3. Nóżki montażowe
4. Konektor F Lightpro

Sprawdź, czy w opakowaniu znajdują się wszystkie elementy. W przypadku pytań dotyczących części, serwisu, reklamacji lub innych kwestii skontaktuj się z nami.
E-mail: info@lightpro.nl

## MONTAŻ

**[Rysunek B1]**

**Opcja 1: montaż na stałym podłożu**

1. Wykręć 3 śruby z oprawy [1].
2. Włóż śrubę do nóżki montażowej [3] i wkręć ją ponownie w oprawę [1].
3. Powtórz czynność dla pozostałych 2 nóżek.

**[Rysunek B2]**

**Opcja 2: montaż w gruncie**

1. Włóż szpilkę [2] do oprawy [1].
2. Umieść oprawę w gruncie.

## WYMIENNE ŹRÓDŁO ŚWIATŁA

**[Rysunek C]**

1. Wykręć 6 śrub z oprawy [1].
2. Wyjmij źródło światła i wymień je na nowe.
3. Ponownie dokręć 6 śrub w oprawie [1].

Uwaga: gumowy pierścień musi być całkowicie czysty przed ponownym założeniem klosza, aby zachować wodoszczelność.

## ZIGBEE

Produkty mogą komunikować się ze sobą przez Zigbee, dzięki czemu zasięg sieci może być rozszerzany przez kolejne urządzenia. Maksymalna odległość między dwoma produktami wynosi 20 m. Aby system Lightpro SMART działał prawidłowo, transformator musi być stale włączony. Nie używaj czujnika zmierzchu ani innych akcesoriów sterujących zasilaniem.

## PAROWANIE LAMPY

1. Do sparowania lampy Smart wymagana jest Bramka Smart.
2. Włącz lampę znajdującą się najbliżej Bramki Smart.
3. Dodaj źródło światła w aplikacji: kliknij „+" i wybierz źródło światła (Zigbee).
4. Nadaj oprawie logiczną nazwę.

Opcjonalnie: włącz kolejną najbliższą lampę i powtórz powyższe czynności.

## RESETOWANIE DECO SMART

Odłącz lampę od kabla głównego na 2 sekundy, a następnie podłącz ją ponownie. Powtórz tę czynność 3 razy.

## BEZPIECZEŃSTWO

• Produkt należy montować tak, aby pozostawał dostępny do serwisowania i konserwacji. Nie wolno trwale zalewać ani wmurowywać produktu.
• Przed konserwacją wyłącz system, wyjmując wtyczkę transformatora z gniazdka.
• Regularnie czyść produkt miękką, czystą ściereczką. Unikaj środków ściernych, które mogą uszkodzić powierzchnię.
• Elementy ze stali nierdzewnej czyść środkiem do stali nierdzewnej raz na sześć miesięcy.
• Do czyszczenia nie używaj myjki wysokociśnieniowej ani agresywnych środków chemicznych. Mogą one spowodować nieodwracalne uszkodzenia.
• Klasa ochronności III: produkt można podłączać wyłącznie do bezpiecznego bardzo niskiego napięcia, maksymalnie 12 V.
• Produkt jest przeznaczony do pracy w temperaturze od -20 do 50°C.
• Nie używaj produktu w miejscach, w których mogą być przechowywane palne gazy, opary lub ciecze.

Produkt spełnia wymagania obowiązujących dyrektyw WE, UK i EAEU.

W przypadku pytań dotyczących części, serwisu, reklamacji lub innych kwestii skontaktuj się z nami.
E-mail: info@lightpro.nl

Zużytego sprzętu elektrycznego nie wolno wyrzucać z odpadami komunalnymi. Jeśli to możliwe, przekaż go do punktu recyklingu. Informacje dotyczące recyklingu uzyskasz w lokalnym zakładzie gospodarki odpadami lub u sprzedawcy.

6 lat gwarancji - warunki gwarancji znajdziesz na stronie lightpro.nl.

LIGHTPRO
PROFESSIONAL OUTDOOR LIGHTING

12 volt

Deco 30 Smart 254N




Deco 40 Smart 255N




Deco 50 Smart 256N




TECHMAR B.V. | CHOPINSTRAAT 10 | 7557 EH HENGELO | THE NETHERLANDS | WWW.LIGHTPRO.NL

Autoryzowany przedstawiciel w UK
(wyłącznie dla organów)

ProductIP (UK) Ltd.
8, Northumberland Av.
London WC2N 5BY