Eros Hi
214P

Eros Lo
217P



LIGHTPRO
PROFESSIONAL OUTDOOR LIGHTING


12 volt


PL Instrukcja obsługi

Wyprodukowano przez:
TECHMAR B.V. | CHOPINSTRAAT 10-11 | 7557 EH HENGELO | THE NETHERLANDS
+31 (0)88 43 44 517 | INFO@LIGHTPRO.NL | WWW.LIGHTPRO.NL

MI7013-20221011

A





[3]




3X

[4]




3X

[5]



3X

[6]




[7]



3X

[8]




[10]





2

B



C






4

LiGHTPRO 12 volt
PROFESSIONAL OUTDOOR LIGHTING

System



Eros Hi/Lo

Instrukcja obsługi

Dziękujemy za zakup lampy Lightpro Eros Hi/Lo.
Niniejszy dokument zawiera informacje niezbędne do prawidłowego, efektywnego i bezpiecznego użytkowania produktu. Więcej informacji na temat instalacji i podłączenia planu oświetlenia znajdziesz w ogólnej instrukcji systemu Lightpro 12 V oraz w instrukcji transformatora.

Przed rozpoczęciem użytkowania produktu dokładnie zapoznaj się z informacjami zawartymi w niniejszej instrukcji. Zachowaj instrukcję w pobliżu produktu, aby móc z niej skorzystać w przyszłości.

OPIS PRODUKTU

Lightpro Eros Hi/Lo to stojąca lampa LED do użytku na zewnątrz. Oprawę można zamontować na stałym podłożu lub umieścić w gruncie za pomocą dołączonej szpilki. Produkt jest przeznaczony wyłącznie do oświetlenia zewnętrznego w połączeniu z systemem Lightpro 12 V. Wszelkie modyfikacje produktu mogą wpływać na bezpieczeństwo, gwarancję oraz prawidłowe działanie produktu i/lub innych elementów systemu.

SPECYFIKACJA

Produkt	Eros Hi/Lo
Numer artykułu	214P / 217P
Źródło światła	LED filamentowa
	BA15D 4 W AC/DC 12 V
Numer artykułu źródła	6251011
Moc	4 W
Strumień świetlny	280 lm
Temperatura barwowa	2200 K
Średnia trwałość	25 000 godzin
Wymiary (wys. x Ø)	870 / 550 x 115 mm
Stopień ochrony	IP44
Temperatura otoczenia	-20°C do 50°C
Długość kabla	1 m
Ściemnianie	Nie
Źródło światła	Wymienne - tak

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

[Rysunek A]
1. Oprawa Eros Hi/Lo
2. Szpilka
3. Wkręty do szpilki
4. Wkręty
5. Kołki
6. Konektor F Lightpro
7. Klucz imbusowy
8. Podstawa
9. Źródło światła
10. O-ring Ø25 x 3,5 mm

⚠ *Sprawdź, czy w opakowaniu znajdują się wszystkie elementy. W przypadku pytań dotyczących części, serwisu, reklamacji lub innych kwestii skontaktuj się z nami. E-mail: info@lightpro.nl*

MONTAŻ

[Rysunek B]

Opcja 1: montaż w gruncie

Przymocuj szpilkę [2] do podstawy lampy Eros za pomocą 2 dołączonych wkrętów [3]. Użyj dołączonego klucza imbusowego [7].

Opcja 2: montaż na stałym podłożu

[Rysunek C]

Przymocuj podstawę [8] do podłoża za pomocą dołączonych wkrętów [4].

⚠ *W razie potrzeby wywierć otwory i użyj dołączonych kołków [5].*

WYMIANA ŹRÓDŁA ŚWIATŁA

[Rysunek D]

1. Wykręć 3 wkręty za pomocą dołączonego klucza imbusowego [7].
2. Ostrożnie zdejmij szklaną osłonę z oprawy.
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami w sekcji „WYMIENNE ŹRÓDŁO ŚWIATŁA".
4. Załóż ponownie szklaną osłonę i wkręty we właściwe miejsca.

⚠ *Uwaga: szklana osłona jest bardzo delikatna.*

WYMIENNE ŹRÓDŁO ŚWIATŁA

Aby zamontować lub wymienić źródło światła:
1. Wyłącz zasilanie.
2. Odczekaj co najmniej 5 minut, aż źródło światła ostygnie.
3. Wymień źródło światła, pamiętając o następujących zasadach:
• Stosuj wyłącznie identyczne źródło światła o takich samych parametrach.
• Podczas ponownego montażu wszystkie elementy muszą być suche i czyste.
• Rysunek D3: opcjonalnie można założyć O-ring na źródło światła. Pomaga on ustawić źródło światła prosto w oprawie.
4. Dopiero teraz ponownie włącz zasilanie.

Jeżeli po wykonaniu powyższych czynności lampa nie świeci:
1. Wyłącz zasilanie.
2. Sprawdź, czy wszystkie złącza są prawidłowo podłączone.
3. Sprawdź źródło światła i w razie potrzeby je wymień.
4. Sprawdź transformator i bezpiecznik (jeżeli występuje); w razie potrzeby zleć ich pomiar.
5. Sprawdź, czy przewody nie są uszkodzone.
6. Ponownie włącz zasilanie.

PL

MONTAŻ OPRAW

• Zamontuj produkty w wybranym miejscu i ułóż przewody tak, aby można je było swobodnie podłączyć do transformatora lub przewodu głównego.
• Jeśli produkt ma otwór odpływowy, skieruj go w dół.
• Do przykręcania produktów używaj odpornych na korozję elementów mocujących (standardowo w zestawie).
• Podłącz oprawy do przewodu głównego za pomocą złącza, zgodnie ze schematem systemu.
• Więcej informacji znajdziesz w instrukcji transformatora.

BEZPIECZEŃSTWO

• Montuj produkt tak, aby pozostawał dostępny do serwisu i konserwacji. Produktu nie wolno trwale zabetonowywać ani wmurowywać.
• Przed konserwacją wyłącz system, wyjmując wtyczkę transformatora z gniazda.
• Regularnie czyść produkt miękką, czystą ściereczką. Nie używaj środków ściernych, które mogą uszkodzić powierzchnię.
• Produkty z elementami ze stali nierdzewnej czyść raz na 6 miesięcy środkiem do stali nierdzewnej.
• Nie używaj myjki wysokociśnieniowej ani agresywnych chemicznych środków czyszczących. Może to spowodować nieodwracalne uszkodzenia.
• Klasa ochronności III: produkt może być podłączony wyłącznie do bezpiecznego bardzo niskiego napięcia, maks. 12 V.
• Produkt jest odpowiedni do pracy w temperaturze od -20 do 50 °C.
• Nie używaj produktu w miejscach, w których mogą być przechowywane palne gazy, opary lub ciecze.

Produkt spełnia wymagania odpowiednich dyrektyw WE, Wielkiej Brytanii i EAEU.


W sprawach dotyczących części, serwisu, reklamacji lub innych kwestii skontaktuj się z nami. E-mail: info@lightpro.nl

Zużytego sprzętu elektrycznego nie wyrzucaj z odpadami komunalnymi. Jeśli to możliwe, przekaż go do recyklingu. Informacje o recyklingu uzyskasz w lokalnym punkcie gospodarki odpadami lub u sprzedawcy.

6 lat gwarancji - warunki gwarancji znajdziesz na stronie lightpro.nl.

LIGHTPRO
PROFESSIONAL OUTDOOR LIGHTING

12 volt



TECHMAR B.V. | CHOPINSTRAAT 10 | 7557 EH HENGELO | THE NETHERLANDS | WWW.LIGHTPRO.NL

EAC

8 719979 282691

8 719979 282813

CE UK CA

Autoryzowany przedstawiciel w UK
(wyłącznie dla organów)

ProductIP (UK) Ltd.
8, Northumberland Av.
London WC2N 5BY